

IERĪCES DETALU APRAKSTS: (1) Asmeņu mehānisms (2) On/Off poga (3) Ierīces korpuss (4) LED displejs, uzlādes indikators (5) Uzlādes ports (6) 3gab. matu griešanas uzgaļi (7) Birstīte asmeņu mehānisma kopšanai (8) USB Type-C uzlādes kabelis (9) Asmeņu mehānisma aizsargs. **DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI:** Paredzētais lietošanas vecums personām +8 g., t.sk. uzlādes, tehniskās apkopes, tīrīšana, matu un bārdas griešana utt. Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājās un ir izstrādāta cilvēku matu un bārdas griešanai. Neizmantojiet to komerciāliem nolūkiem vai uz dzīvniekiem. Izmantojiet matu griezēju tikai ar oriģinālo strāvas adapteri un oriģinālajiem piederumiem. Pirms adaptera pievienošanas strāvas kontaktligzdai, pārliecinieties, ka norādītais spriegums ir atbilstošs. Nepakļaujiet ierīci un tās piederumus ārējai videi, ekstrēmām temperatūrām, tiešiem saules stariem, mitrumam vai netīrumiem. Nenovietojiet ierīci un tās piederumus tuvumā sildītājiem, atklātai liesmai vai citiem siltuma avotiem. Neizmantojiet ierīci vannā vai dušā. Nemazgāt ierīci tekoša ūdens, neapsmidziniet to ar ūdeni vai citu šķidrumu, neiegremdējiet to ūdenī vai citā šķidrumā. Uzlādējiet un izmantojiet ierīci pietiekamā attālumā no vannas, izlietnes vai citām ūdens tīlnēm. Turiet ierīci pietiekamā attālumā no acīm un apģērba. Neatvienojiet strāvas adapteri no strāvas kontaktligzdas velkot to aiz strāvas vada. Tas var sabojāt strāvu adapteri vai kontaktligzdu. Gadījumā, ja matu griešanas mašīna, ķemmes stiprinājums vai strāvas adapteris ir jebkādā veidā bojāts, nelietojiet to. Lai novērstu bīstamas situācijas rašanos, neremontējiet matu griezēju vai jebkuru tās piederumu pats vai pārveidojiet to jebkurā veidā. Lai veiktu visus remontdarbus, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. **IERĪCES UZLĀDĒŠANA:** Akumulatoru ieteicams uzlādēt, lietojot un uzglabāt 15–30 °C apkārtējā temperatūrā. Pirms ierīces uzlādes pārliecinieties, ka tā ir izslēgta. Ja ierīci uzlādējat pirmo reizi vai ja neesat to izmantojis ilgu laiku (ilgāk par 3 mēnešiem), tad pilnīgai uzlādei nepieciešamas vismaz 8 stundas. Neizmantojiet ierīci kamēr tā tiek lādēta. Uzlādējiet ierīci istabas temperatūrā. Neatstājiet ierīci pieslēgtu pie elektrības avota ilgāk, nekā nepieciešams lai to uzlādētu. Vēlams uzlādēt akumulatoru pirms akumulators ir pilnībā izlādējies. Ideālā gadījumā uzglabājiet ierīci pilnībā uzlādētu. Ja ierīci nelietojat ilgu laiku, uzlādējiet to vismaz reizi 6 mēnešos. **IERĪCES DARBĪBA:** Ierīce ir piemērota sausu vai viegli samitrinātu matu vai bārdas griešanai. Neizmantojiet to uz pilnīgi slapjiem, ar šampūnu saputotiem vai ar matu veidošanas līdzekli ievēdotiem matiem kā arī ar skūšanās putām vai eļļu apstrādātās bārdas. Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai asmeņu mehānisms (1) nav bojāts. Pirms lietošanas, vienmēr piestipriniet asmeņu mehānisma aizsargu (9) pie asmeņu mehānisma (1). Lietojiet ierīci uz tīriem, sausiem vai viegli samitrinātiem matiem. Pirms matu griešanas rūpīgi izķemmējiet izvelciet matus augšanas virzienā. Ieslēdziet ierīci ar pogu ON/OFF (2). **TĪRĪŠANA UN APKOPE:** Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, vai tā ir izslēgta un atvienota no strāvas avota. Regulāra tīrīšana pēc katras lietošanas reizes nodrošinās optimālu ierīces darbību. Regulāri noņemiet matiņus, kas uzkrājas ierīces asmeņu mehānismā (1). Pirms tam, vēlams ierīci izslēgt. Kad esat beidzis lietot ierīci, izslēdziet to, izmantojot ON/OFF pogu (2), un iztīriet to. Matu atgriezumam tīrīšanai iespējams izmantot komplektā pievienoto birstīti (7). Ierīces ārpusi iespējams tīrīt izmantojot mitru un saucu drānu. Neizmantojiet abrazīvus vai kodīgus tīrīšanas rīkus vai ķīmiskas vielas. Nemazgājiet ierīci tekošā ūdenī, neļaujiet mitrumam vai papildu netīrumiem iekļūt ierīcē. Ja ierīcei rodas kāds darbības traucējums, nemēģiniet to labot vai remontēt patvaļīgi. **GRIEŠANAS IEKĀRTAS ELLOŠANA:** Ieteicams asmeņu mehānismu (1) ieeļļot pēc katras lietošanas reizes, pēc tā tīrīšanas. Uzklājiet divus līdz trīs pilienus eļļas starp griešanas zobiem un vienmērīgi izsmērējiet. Noslaukiet lieko eļļu, izmantojot tīru, sausu drānu. Izmantojiet eļļu, kas nesatur skābes un nav korozīvas (piem. šujmašīnu eļļa). **GARANTĪJA:** Ierīces garantija neattiecas: ·Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ilgstošas lietošanas rezultātā. ·Uz standarta apkopēm (tīrīšana, detaļas, kas pastiprināti pakļautas nodilumam). ·Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana, putekļi, klimatiskie apstākļi utt.). ·Uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. ·Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas, trieciena vai cita līdzīga iemesla rezultātā. ·Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā. Gadījumā, ja patērētājs precīzi transportējot to nav pienācīgi un droši nostiprinājis, tas uzņemas pilnu atbildību par bojājumiem. Izplatītājs patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas instrukcijā un neuzņemas atbildību par jebkāda veida kļūmēm saistītām ar instrukcijas drukāšanu. Atkarībā no preces modeļa, detaļu attēli un ilustrācijas var atšķirties. **SERVISS:** Ja jūsu ierīcei rodas problēmas, sazinieties ar izplatītāju, kurš ir autorizēts iekārtu remontēt. Lietojot produktu, rūpīgi sekojiet pievienotās instrukcijas norādēm. Sūdzības netiks ņemtas vērā, ja esat modificējis produktu vai neesat ievērojis lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus. Ne ražotājs, ne mazumtirgotājs nav atbildīgs par nepilnvarotu personu veiktās apkopes vai remonta rezultātiem. Lietotājs nedrīkst censties iekārtu remontēt pats. Lai veiktu remontu, sazinieties ar izplatītāju. Trešo personu veiktie remontu padara garantijas prasību par spēkā neesošu. Katram ražošanā esošajam produktam ir veikta sistemātiska pārbaude. Produkta veiktspēja ir atbilstoša, tā kalibrēšana vai validācija nav nepieciešama. Ja jūsu produkts nesniedz gaidīto veiktspēju un lietošanas laikā mainās pamatfunkciju veiktspēja, sazinieties ar izplatītāju. **TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA:** Akumulators: 1200 mAh; Darbības laiks bezvadu režīmā: 2h Uzlāde: 3-8h; Aprīkots ar LCD displeju, kas uzrāda akumulatora uzlādes līmeni 0-100%Izmērs: Garums 15cm, diametrs 2.7cm; Asmens platums: 4cm **IMPORTĒTĀJVALSTS:** Polijas Republika



БЕСПРОВОДНОЙ ТРИММЕР ДЛЯ ВОЛОС И БОРОДЫ BARBER SHOP - инструкция по эксплуатации

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА: (1) Механизм лезвийный (2) Кнопка включения/выключения (3) Корпус устройства (4) LED дисплей, индикатор зарядки (5) Гнездо для зарядки (6) 3 насадки для стрижки волос (7) Щетка для ухода за механизмом лезвия (8) Зарядный кабель USB Type-C (9) Защита механизма лезвия. **ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:** Предполагаемый возраст эксплуатации лиц +8 лет, в т.ч. зарядка, техническое обслуживание, чистка, стрижка волос и бороды и т. д. Устройство предназначено только для домашнего использования и предназначено для стрижки человеческих волос и бороды. Не используйте его в коммерческих целях или на животных. Используйте машинку для стрижки только с оригинальным адаптером питания и оригинальными аксессуарами. Перед включением адаптера в электрическую розетку убедитесь в правильности указанного напряжения. Не подвергайте устройство и его аксессуары воздействию внешней среды, экстремальных температур, прямых солнечных лучей, влаги или грязи. Не размещайте устройство и его аксессуары рядом с обогревателями, открытым огнем или другими источниками тепла. Не используйте устройство в ванне или душе. Не мойте устройство под проточной водой, не обрызгивайте его водой или любой другой жидкостью, не погружайте в воду или любую другую жидкость. Заряжайте и используйте устройство на достаточном расстоянии от ванны, раковины. Держите устройство подальше от глаз и одежды. Не отключайте адаптер питания от сетевой розетки, держа за шнур питания. Это может повредить адаптер питания или розетку. Если машинка для стрижки волос, насадка-гребень или адаптер питания каким-либо образом повреждены, не используйте их. Во избежание опасной ситуации ни в коем случае не ремонтируйте и не модифицируйте машинку для стрижки или любые ее принадлежности. По всем вопросам ремонта обращайтесь в авторизованный сервисный центр. **ЗАРЯДКА**

УСТРОЙСТВА: Заряжать, использовать и хранить аккумулятор рекомендуется при температуре окружающей среды 15-30 °С. Перед зарядкой убедитесь, что ваше устройство выключено. Если вы заряжаете устройство в первый раз или давно им не пользовались (более 3-х месяцев), для его полной зарядки требуется не менее 8 часов. Не используйте устройство во время зарядки. Заряжайте устройство при комнатной температуре. Не оставляйте устройство подключенным к сети дольше, чем это необходимо для его зарядки. Предпочтительно заряжать аккумулятор до того, как он полностью разрядится. В идеальном случае держите устройство полностью заряженным. Если вы не используете устройство в течение длительного времени, заряжайте его не реже одного раза в 6 месяцев. Использование устройства: Прибор подходит для стрижки сухих или слегка увлажненных волос или бороды. Не используйте на полностью мокрых, вспененных шампунем волосах, так же не используйте средства для укладки волос или бороды (пена, масло для бритья) во время стрижки. Перед каждым использованием проверяйте механизм лезвия (1) на наличие повреждений. Перед использованием всегда прикрепляйте защитный кожух ножевого механизма (9) к ножевому механизму (1). Используйте прибор на чистых, сухих или слегка влажных волосах. Перед стрижкой тщательно расчешите и вытяните волосы по направлению роста. Включите устройство кнопкой ON/OFF (2). **ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ:** Перед очисткой устройства убедитесь, что оно выключено и отсоединено от источника питания. Регулярная очистка после каждого использования обеспечит оптимальную работу устройства. Регулярно удаляйте волосы, скапливающиеся в ножевом механизме устройства (1). Перед этим желательно выключить устройство. По окончании использования устройства выключите его с помощью кнопки ON/OFF(2) и очистите его. Можно использовать прилагаемую щетку (7) для очистки остатков волос. Внешнюю поверхность устройства можно протирать влажной и сухой тканью. Не используйте абразивные или едкие чистящие средства или химикаты. Не мойте устройство в проточной воде, не допускайте попадания влаги или дополнительной грязи на устройство. Если устройство неисправно, не пытайтесь его отремонтировать самостоятельно. **СМАЗКА ТРИММЕРА ДЛЯ ВОЛОС:** Рекомендуется смазывать ножевой механизм (1) после каждого использования, после его очистки. Нанесите две-три капли масла между режущими зубьями и равномерно распределите. Удалите излишки масла чистой сухой тканью. Используйте бескислотное и неагрессивное масло (например, масло для швейных машин). **ГАРАНТИЯ:** Гарантия на устройство не распространяется на: · Естественный износ частей устройства, вызванный длительной эксплуатацией устройства. · Стандартное обслуживание (очистка, детали, подверженные повышенному износу). · Повреждения, вызванные внешними факторами (такими как намокание, неправильная эксплуатация, загрязненность, климатические условия и т.п.). · Ущерб, вызванный неправильным использованием или хранением устройства. · Механическое повреждение устройства, вызванное его падением, ударом или другими подобными причинами. · Повреждения, вызванные неквалифицированным ремонтом, использованием неподходящих деталей или перегрузкой устройства. В случае, если потребитель не закрепил товар должным образом и надежно во время транспортировки, он берет на себя полную ответственность за ущерб. Дистрибьютор оставляет за собой право вносить любые изменения в инструкцию и не несет ответственности за любые ошибки, связанные с печатью инструкции. В зависимости от модели изделия изображения и иллюстрации деталей могут отличаться.

ОБСЛУЖИВАНИЕ: Если у вас возникли проблемы с устройством, обратитесь к дилеру, авторизованному для ремонта устройства. При использовании продукта внимательно следуйте указаниям в прилагаемой инструкции. Жалобы не будут рассматриваться, если вы модифицировали продукт или не следовали инструкциям руководства пользователя. Ни производитель, ни продавец не несут ответственности за результаты технического обслуживания или ремонта, выполненного неуполномоченными лицами. Пользователь не должен пытаться ремонтировать устройство самостоятельно. Обратитесь к дилеру для ремонта. Ремонт, выполненный третьими лицами, аннулирует гарантийное требование. Каждый продукт в производстве систематически тестируется. Производительность продукта является адекватной и не требует калибровки или проверки. Если ваш продукт работает не так, как ожидалось, и производительность основных функций изменяется во время использования, обратитесь к своему дилеру. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Аккумулятор: 1200mAh; Время работы в беспроводном режиме: 2ч; Зарядка: 3-8ч; Оснащен LED дисплеем, показывающим уровень заряда батареи 0-100%. Размер: длина 15 см, диаметр 2,7 см; Ширина лезвия: 4см

СТРАНА-ИМПОРТЕР: Польская Республика

