

Dārzeņu rīve V-PROFI

Lietošanas instrukcija

Šī prece ir paredzēta augļu un dārzeņu sasmalcināšanai šķēlītēs vai salmiņos. Ierīci ir paredzēts lietot tikai mājas apstākļos un tikai augļu un dārzeņu rīvēšanai.

Preces apraksts

- 1) Augļu un dārzeņu turētājs.
- 2) Rīves korpuiss.
- 3) Rīves pamatne.
- 4) Neslidošais pamats.
- 5) Stends nažu uzglabāšana.
- 6) Biezuma regulētājs plānām šķēlēm.
- 7) Biezuma regulētājs vidēja biezuma šķēlēm.
- 8) Biezuma regulētājs biezām šķēlēm.
- 9) Asmens griešanai smalkos salmiņos.
- 10) Asmens griešanai salmiņos (piem., kartupeļiem Free).
- 11) Drošības poga, lai nostiprinātu un atvienotu biezuma regulētājus un nažus.



Biezuma regulētāju un nažu nomaina

1. Novietojiet rīvi uz plakanas, stabilas virsmas.
2. Ievietojiet rīves pamatnē izvēlēto nazi – lai nomainītu rīves asmenus piespiediet drošības pogu un nazi nedaudz pavelciet uz augšu.
3. Pirms uzsākat lietot rīvi pārbaudiet vai nazis ir nofiksēts.
4. Izmantojiet nažu uzglabāšanas stendu, lai netraumētu rokas, meklējot pareizo biezuma regulētāju vai nazi pa atvilktni.

Rīves lietošana

1. Vienmēr izmantojiet augļu un dārzeņu turētāju, kad veicat rīvēšanu.
2. Uzmaniet savas rokas no asmens - tas ir ļoti ass.
3. Dārzenim vai auglim samazinoties, pietuviniet to asmeniem ar turētāja stampiņu.
4. Kad esat dārzeni vai augli ievietojis turētājā virziet to no uz augšu un leju.
5. Vienu roku turiet uz augļu un dārzeņu turētāja, ar otru roku pieturiet rīvi.
6. Rīves dizains un „V” veida asmens nodrošina ērtu un vieglu augļu/ dārzeņu sasmalcināšanu, pasargājot Jūsu rokas no savainošanas.

Tīrišana un glabāšana

- Pirms rīves uzglabāšanas, nomazgājiet rīvi un asmenus un ļaujiet tai nožūt.
- Nerekomendējam rīvi un tās nažus mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā – tas var samazināt preces mūžu.

Drošības pasākumi

- Uzmanieties lietojiet augļu un dārzeņu turētāju un smalcināšanas nažus, jo tie ir ļoti asi.
- Nerīvējiet saldētus un / vai ļoti cietus produktus.
- Rīvi glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet bērniem ar to spēlēties.

Ierīces garantija neattiecas:

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā.

Терка для овощей V-PROFI

Инструкция по применению

Этот продукт предназначен для нарезки фруктов и овощей на ломтики и соломку. Устройство предназначено только для использования в домашних условиях и только для нарезки фруктов и овощей.

Описание устройства

- 1) Держатель плодов.
- 2) Корпус терки.
- 3) Основание терки.
- 4) Нескользящее основание.
- 5) Подставка для хранения лезвий.
- 6) Регулятор толщины для нарезки на тонкие ломтики.
- 7) Регулятор толщины для нарезки на ломтики средней толщины.
- 8) Регулятор толщины для нарезки на толстые ломтики.
- 9) Лезвие для нарезки на мелкую соломку.
- 10) Лезвие для нарезки соломкой.
- 11) Кнопка безопасности, для установки регуляторов толщины и ножей.



Смена регулятора толщины и ножа

1. Поставьте терку на плоскую, стабильную поверхность.
2. Поместите в основание терки выбранный нож – для смены лезвий терки нажмите кнопку безопасности и потяните нож немного наверх.
3. Перед началом использования терки проверьте хорошо ли зафиксирован нож.
4. Используйте подставку для хранения лезвий, чтобы не травмировать руки, во время поиска регулятора толщины или ножа в ящике.

Использование терки

1. Во время нарезки всегда используйте держатель плодов.
2. Берегите свои руки от лезвия, оно очень острое.
3. При уменьшении овоща или фрукта, приблизьте его к лезвию пестом держателя.
4. Когда вы поместили овощ или фрукт в держатель плодов – направляйте его сверху вниз.
5. Одной рукой держите держатель плодов, а другой придерживайте терку.
6. Дизайн терки и V-образное лезвие обеспечивает удобное и простое размельчение, защищая ваши руки от возможных ранений.

Уход и хранение

- Перед хранением помойте терку и лезвия и дайте им просохнуть.
- Не рекомендуем мыть терку и лезвия в посудомоечной машине – это может уменьшить срок службы продукта.

Меры по безопасности

- Будьте внимательны во время использования держателя плодов и лезвий, поскольку они очень острые.
- Не используйте замороженные / или очень твердые продукты.
- Храните терку в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям с ней играть.

Гарантия не распространяется на:

- Повреждения, полученные в результате воздействия внешних факторов (намокание, неправильное использование и т.п.)
- Естественный износ устройства в результате длительного использования.
- Повреждение от неправильного использования или хранения устройства.
- Механические повреждения устройства, возникшие в результате падения или в результате какой-либо другой аналогичной причины.
- Повреждения, вызванные неквалифицированным ремонтом, неправильным использованием частей или в результате перегрузки оборудования.

Страна-поставщик: Чешская Республика.

