

Dārzeņu rīve V-PROFI

Lietošanas instrukcija

Paldies, ka iegādājāties šo produktu.

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzīgi arī šo instrukciju.



Šī prece ir paredzēta augļu un dārzeņu sasmalcināšanai šķēlītēs vai salmiņos. Ierīci ir paredzēts lietot tikai mājas apstākļos un tikai augļu un dārzeņu rīvēšanai.

Preces apraksts

- 1) Augļu un dārzeņu turētājs.
- 2) Rīves korpuiss.
- 3) Rīves pamatne.
- 4) Neslidošais pamats.
- 5) Stends nažu uzglabāšana.
- 6) Biezuma regulētājs plānām šķēlēm.
- 7) Biezuma regulētājs vidēja biezuma šķēlēm.
- 8) Biezuma regulētājs biezām šķēlēm.
- 9) Asmens griešanai smalkos salmiņos.
- 10) Asmens griešanai salmiņos (piem., kartupeļiem Free).
- 11) Drošības poga, lai nostiprinātu un atvienotu biezuma regulētājus un nažus.



Biezuma regulētāju un nažu nomaiņa

1. Novietojiet rīvi uz plakanas, stabilas virsmas.
2. Ievietojiet rīves pamatnē izvēlēto nazi – lai nomainītu rīves asmeņus piespiediet drošības pogu un nazi nedaudz pavelciet uz augšu.
3. Pirms uzsākat lietot rīvi pārbaudiet vai nazis ir nofiksēts.
4. Izmantojiet nažu uzglabāšanas stendu, lai netraumētu rokas, meklējot pareizo biezuma regulētāju vai nazi pa atvilktni.

Rīves lietošana

1. Vienmēr izmantojiet augļu un dārzeņu turētāju, kad veicat rīvēšanu.
2. Uzmaniet savas rokas no asmens - tas ir ļoti ass.
3. Dārzenim vai auglim samazinieties, pietuviniet to asmeņiem ar turētāja stampiņu.
4. Kad esat dārzeni vai augli ievietojis turētājā virziet to no uz augšu un leju.
5. Vienu roku turiet uz augļu un dārzeņu turētāja, ar otru roku pieturiet rīvi.
6. Rīves dizains un „V” veida asmens nodrošina ērtu un vieglu augļu/ dārzeņu sasmalcināšanu, pasargājot Jūsu rokas no savainošanas.

Tīrišana un glabāšana

- Pirms rīves uzglabāšanas, nomazgājiet rīvi un asmeņus un ļaujiet tai nožūt.
- Nerekomendējam rīvi un tās nažus mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā – tas var samazināt preces mūžu.

Drošības pasākumi

- Uzmanieties lietojiet augļu un dārzeņu turētāju un smalcināšanas nažus, jo tie ir ļoti asi.
- Nerīvējiet saldētus un / vai ļoti cietus produktus.
- Rīvi glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet bērniem ar to spēlēties.

Ierīces garantija neattiecas:

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstos lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā.

Apkārtējās vides aizsardzība



Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā.

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība.

Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties.

Importēts no Čehijas Republikas

Izplatītājs: SIA TVshopEXTRA.lv, Vienotais reģistrācijas numurs: 40103807818

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tvshopextra.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu.