

## VAFELU PANNA BERRY – lietošanas instrukcija

**PAR IERĪCI:** Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai iekštelpās. Neizmantojiet to komerciāliem nolūkiem. Izmantojiet ierīci tikai ar oriģinālajiem piederumiem. Pirms strāvas vada pievienošanas strāvas kontaktligzdai, pārliecinieties, ka norādītais spriegums ir atbilstošs. Nepakļaujiet ierīci un tās piederumus ārējai videi, tiešiem un ilgstošiem saules stariem, mitrumam vai netīrumiem. Nenovietojiet ierīci un tās piederumus tuvumā atklātai liesmai. Neizmantojiet ierīci vannā vai dušā. Nemazgājiet ierīci zem tekoša ūdens, neapsmidziniet to ar ūdeni vai citu šķidrumu, neiegremdējiet to ūdenī vai citā šķidrumā. Izmantojiet ierīci pietiekamā attālumā no vannas, izlietnes vai citām ūdens tilpnēm. Turiet ierīci pietiekamā attālumā no acīm un apģērba. Neatvienojiet strāvas adapteri no strāvas kontaktligzdas velkot to aiz strāvas vada. Tas var sabojāt strāvas adapteri vai kontaktligzdu. Lietojiet ierīci tikai uz līdzenas un stabilas virsmas. Nepieskarieties ierīces karsējošajām virsmām. Nenovietojiet svešķermeņus vai ierīces piederumus uz tās karsējošajām virsmām. Pirms ierīces noglabāšanas, tīrīšanas, kopšanas vai pārvietošanas, atļaujiet tai atdzist pilnībā. Ierīces darbības laikā nodrošiniet pietiekamu distanci no citiem priekšmetiem, lai nodrošinātu pietiekamu gaisa plūsmu ap ierīci un mazinātu ugunsgrēka risku. Gadījumā, ja ierīce vai tās piederumi ir bojāti, nelietojiet to. Lai novērstu bīstamas situācijas rašanos, neremontējiet ierīci vai jebkuru no tās piederumiem pats. Lai veiktu jebkādu remontdarbu, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

**PIRMO REIZI LIETOJOT:** Pirms pirmās lietošanas reizes karsējošās plātnes ieteicams noslaucīt ar mitru drānu un pēc tam pilnībā nožāvēt. Pievienojiet ierīci pie elektriskās strāvas, ielieciet produktus, kurus vēlaties pagatavot, aizveriet ierīci un nofiksējiet vāku ar fiksatoru. Kad esat beiguši gatavošanu, atvienojiet ierīci no strāvas, un ļaujiet pilnībā atdzist. Kad plātnes ir atdzisušas noslaukiet tās ar mitru drānu.

**LIETOŠANA:** Pievienojiet ierīci elektriskajai strāvai. Ļaujiet tai uzsilt. Degoša sarkanā LED lampiņa nozīmē, ka ierīce ir pieslēgta strāvai. Zaļā LED lampiņa nozīmē, ka ierīce ir uzsilusi un ir gatava lietošanai. Pirms iekārta ir iesilusi, sagatavojiet visu nepieciešamo maltītes pagatavošanai. Pirms sākotnējās lietošanas reizes, ieteicams karsējošās virsmas apstrādāt ar taukvielām/eļļu/sviestu. Taukvielas uz plātnēm ir jālieto minimālā daudzumā. Uzmanieties no tā, lai ielietais/ieliktais saturs, aizverot ierīci, nenāktu pāri malām. Kad maltīte ir gatava noņemiet to – ar koka vai plastmasa darbarīkiem, lai nesaskrāpētu plātnes virsmu.

**IERĪCES KOPŠANA UN TĪRĪŠANA:** Pirms ierīces tīrīšanas, pārliecinieties vai tā ir izslēgta, atvienota no strāvas avota un atdzisusi pietiekamā apmērā. Regulāra tīrīšana nodrošinās optimālu ierīces darbību. Ierīces ārpusi iespējams tīrīt izmantojot mitru un (pēc tam) sausu drānu. Īpaši noturīgiem pārtikas produktu nosēdumiem iespējams lietot nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa. Neizmantojiet abrazīvus vai kodīgus tīrīšanas rīkus vai ķīmiskas vielas. Nemazgājiet ierīci tekošā ūdenī, neļaujiet mitrumam vai papildu netīrumiem iekļūt ierīcē. Ja ierīcei rodas kāds darbības traucējums, nemēģiniet to labot vai remontēt patvaļīgi. Nekādā gadījumā nemazgājiet ierīci un tās sastāvdaļas veļas mazgājamajā mašīnā. Ierīces detaļas, iekšējās komponentes nolietojas un to efektivitāte var mazināties laika gaitā – šāds dabiskais nolietojums netiek uzskatīts par brāķi.

**GARANTIJA:** Ierīces garantija neattiecas: ·Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. ·Uz standarta apkopēm (tīrīšana, detaļas, kas pastiprināti pakļautas nodilumam). ·Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana, putekļi, klimatiskie apstākļi utt.). ·Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. ·Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas, trieciena vai cita līdzīga iemesla rezultātā. ·Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā. Gadījumā, ja patērētājs precīzi transportējot to nav pienācīgi un droši nostiprinājis, tas uzņemas pilnu atbildību par bojājumiem. Izplatītājs patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas instrukcijā un neuzņemas atbildību par jebkāda veida kļūmēm saistītām ar instrukcijas drukāšanu. Atkarībā no preces modeļa, detaļu attēli un ilustrācijas var atšķirties.

**SERVISS:** Ja jūsu ierīcei rodas problēmas, sazinieties ar izplatītāju, kurš ir autorizēts iekārtu remontēt. Lietojot produktu, rūpīgi sekojiet pievienotās instrukcijas norādēm. Sūdzības netiks ņemtas vērā, ja esat modificējis produktu vai neesat ievērojis lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus. Ne ražotājs, ne mazumtirgotājs nav atbildīgs par nepilnvarotu personu veiktās apkopes vai remonta rezultātiem. Lietotājs nedrīkst censties iekārtu remontēt pats. Lai veiktu remontu, sazinieties ar izplatītāju. Trešo personu veiktie remontdarbi padara garantijas prasību par spēkā neesošu. Katram ražošanā esošajam produktam ir veikta sistemātiska pārbaude. Produkta veiktspēja ir atbilstoša, tā kalibrēšana vai validācija nav nepieciešama. Ja jūsu produkts nesniedz gaidīto veiktspēju un lietošanas laikā mainās pamatfunkciju veiktspēja, sazinieties ar izplatītāju.**TEHNISKĀSPECIFIKĀCIJA:** Izmēri: 22,5x22,3x7,3cm; Neslidošas kājas; Termiskais drošinātājs; Jauda 1000W; Spriegums un frekvence: 220-240V, 50 / 60Hz; **Importētājvalsts:** Polijas Republika

**ОБ УСТРОЙСТВЕ:** Устройство предназначено только для использования в помещении. Не используйте его в коммерческих целях. Используйте устройство только с оригинальными аксессуарами. Перед подключением шнура питания к розетке убедитесь, что напряжение соответствующее. Не подвергайте устройство и его аксессуары воздействию внешней среды, прямых и длительных солнечных лучей, влаги или грязи. Не размещайте устройство и его аксессуары рядом с открытым огнем. Не используйте устройство в ванне или душе. Не мойте устройство под проточной водой, не обрызгивайте его водой или любой другой жидкостью, не погружайте в воду или другие жидкости. Используйте устройство на достаточном расстоянии от ванны, раковины или других водоемов. Держите устройство подальше от глаз и одежды.

Не отключайте адаптер питания от сетевой розетки, дергая за шнур питания. Это может повредить адаптер питания или розетку. Используйте устройство только на ровной и устойчивой поверхности. Не прикасайтесь к поверхности нагрева устройства. Не кладите на нагревательные поверхности посторонние предметы или принадлежности. Перед хранением, очисткой, обслуживанием или перемещением устройства дайте ему полностью остыть. Во время работы устройства следите за достаточным расстоянием от других предметов, чтобы обеспечить достаточный поток воздуха вокруг устройства и снизить риск возгорания. Если устройство или его аксессуары повреждены, не используйте их. Во избежание опасной ситуации не ремонтируйте устройства или любые его принадлежности самостоятельно. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для любого ремонта.

**ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:** Перед первым использованием рекомендуется протереть нагревательные пластины влажной тканью, а затем дать полностью высохнуть. Подключите прибор к электросети, загрузите продукты, которые хотите приготовить, закройте прибор и зафиксируйте крышку фиксатором. По окончании приготовления отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть. Когда пластины остыли, протрите их влажной тканью.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:** Подключите устройство к электрическому току. Устройство должно нагреться. Горящий красный светодиод означает, что устройство подключено к питанию. Зеленый светодиод означает, что устройство прогрелось и готово к работе. Прежде чем устройство прогреется, подготовьте все, что нужно для приготовления еды. Перед первым использованием рекомендуется обработать поверхности нагрева жиром/маслом/сливочным маслом. Масла должны использоваться в минимальном количестве. Будьте осторожны, чтобы содержимое устройства не выливалось за края при закрытии устройства. Когда блюдо будет готово, достаньте его - деревянными или пластиковыми инструментами, чтобы не поцарапать поверхность устройства.

**УХОД И ЧИСТКА УСТРОЙСТВА:** Перед очисткой устройства убедитесь, что оно выключено, отсоединено от источника питания и достаточно остыло. Регулярная очистка обеспечит оптимальную работу устройства. Внешнюю часть устройства можно очистить влажной и (затем) сухой тканью. Для особо стойких пищевых отложений можно использовать небольшое количество средства для мытья посуды. Не используйте абразивные или едкие чистящие средства или химикаты. Не мойте устройство в проточной воде, не допускайте попадания влаги или дополнительных загрязнений на устройство. Если устройство неисправно, не пытайтесь починить или отремонтировать его самостоятельно. Ни при каких обстоятельствах не стирайте устройство и его компоненты в стиральной машине. Детали устройства и внутренние компоненты изнашиваются и со временем их эффективность может снижаться – этот естественный износ не считается дефектом.

**ГАРАНТИЯ:** Гарантия на устройство не распространяется на: ·Естественный износ частей устройства, вызванный длительной эксплуатацией устройства. ·На стандартное обслуживание (очистка, детали, подверженные повышенному износу). · На возникшие повреждения под воздействием внешних факторов (таких как намокание, неправильная эксплуатация, запыленность, климатические условия и др.). · При повреждении в результате неправильного использования или хранения устройства. ·При механических повреждениях устройства, вызванных в результате падения, удара или других подобных причин. ·На повреждения, вызванные неквалифицированным ремонтом, ненадлежащим использованием деталей или перегрузки устройства. В случае, если потребитель неправильно и небезопасно транспортирует продукт, он берет на себя полную ответственность за ущерб. Дистрибьютор оставляет за собой право вносить любые изменения в инструкции и не несет никакой ответственности за какие-либо сбои, связанные с печатью инструкции. В зависимости от модели продукта детали изображения и иллюстрации могут отличаться.

**ОБСЛУЖИВАНИЕ:** Если у вас возникли проблемы с устройством, обратитесь к дилеру, авторизованному для ремонта устройства. При использовании продукта, внимательно следуйте указаниям в прилагаемой инструкции. Жалобы не будут рассматриваться, если вы модифицировали продукт или не следовали инструкциям в руководстве пользователя. Ни производитель, ни продавец не несут ответственности за самостоятельное техническое обслуживание или ремонт устройства. Пользователь не должен пытаться ремонтировать устройство самостоятельно. Чтобы выполнить ремонт, обратитесь к своему дилеру. Ремонт, выполненный третьими лицами, аннулирует гарантийное требование. Каждый продукт в производстве прошел систематические испытания. Характеристики продукта адекватны, не нуждаются в калибровке. Если ваше устройство не работает должным образом и производительность основных функций меняется во время использования, обратитесь к своему дилеру.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Размеры: 22,5x22,3x7,3 см; Нескользящие ножки; Тепловой предохранитель; Мощность 1000 W; Напряжение: 220-240V, 50/60Hz;

**Страна-импортер:** Польша Республика