

Detalu apraksts: 1. garšvielu tvertne; 2. vidusdaļa; 3. malšanas nodaļums; 4. Garšvielu graudu biezuma regulēšanas slēdzis. **IERĪCES LIETOŠANA:** Lai lietotu ierīci, nepieciešams ievietot 6gab. AAA baterijas. Lai ierīcē ievietotu baterijas, satveriet ierīces vidusdaļu un tās malšanas nodaļumu. Viegli pagrieziet malšanas nodaļumu pretēji pulksteņrādītāja virzienā un pavelciet to uz augšu. Ievietojiet baterijas, ievērojot pareizu bateriju polaritāti. Sekojiet norādēm (-) un (+). Kad baterijas ir ievietotas, ierīce ir gatava darbam. Lai uzpildītu garšvielu tvertni, atskrūvējiet to vaļā, uzpildiet pēc vajadzības, atstājot nelielu rezervi (aptuveni 2-3cm) līdz tvertnes atverei. Aizskrūvējiet tvertni ciet. Lai uzsāktu ierīces darbību, vienkārši apgrieziet to otrādi, ar malšanas nodaļumu uz leju. Lai regulētu garšvielu raupjumu un graudu lielumu, pagrieziet malšanas nodaļuma atverē esošo slēdzi. Pagrieziet to pulksteņrādītāja virzienā, lai veidotu smalkākas daļiņas, un grieziet pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai veidotu lielākas daļiņas. Dzirnaviņas ir aprīkotas ar zilām LED gaismas diodēm, kas automātiski ieslēdzas līdz ko dzirnaviņas sāk darboties. **IERĪCES KOPŠANA:** Ierīces ārpusi iespējams tīrīt izmantojot mitru un saucu drānu. Neizmantojiet abrazīvus vai kodīgus tīrīšanas rīkus vai ķīmiskas vielas. Garšvielu tvertni iespējams tīrīt izmantojot siltu ūdeni un trauku mazgāšanas līdzekli. Pirms atkārtotas lietošanas, pārliedzinieties, ka garšvielu tvertne ir pilnībā sausa. Ierīci aizliegts gremdēt šķidrums. Nemazgājiet ierīci (izņemot garšvielu tvertni) tekošā ūdenī, neļaujiet mitrumam vai papildu netīrumiem iekļūt ierīcē. Ja ierīcei rodas kāds darbības traucējums, nemēģiniet to labot vai remontēt patvaļīgi. **GARANTIJA:** Ierīces garantija neattiecas: ·Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. ·Uz standarta apkopēm (tīrīšana, detaļas, kas pastiprināti pakļautas nodilumam). ·Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana, putekļi, klimatiskie apstākļi utt.). ·Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. ·Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas, trieciena vai cita līdzīga iemesla rezultātā. ·Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā. Gadījumā, ja patērētājs precīzi transportējot to nav pienācīgi un droši nostiprinājis, tas uzņemas pilnu atbildību par bojājumiem. Izplatītājs patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas instrukcijā un neuzņemas atbildību par jebkāda veida kļūmēm saistītām ar instrukcijas drukāšanu. Atkarībā no preces modeļa, detaļu attēli un ilustrācijas var atšķirties. **SERVISS:** Ja jūsu ierīcei rodas problēmas, sazinieties ar izplatītāju, kurš ir autorizēts iekārtu remontēt. Lietojot produktu, rūpīgi sekojiet pievienotās instrukcijas norādēm. Sūdzības netiks ņemtas vērā, ja esat modificējis produktu vai neesat ievērojis lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus. Ne ražotājs, ne mazumtirgotājs nav atbildīgs par nepilnvarotu personu veiktās apkopes vai remonta rezultātiem. Lietotājs nedrīkst censties iekārtu remontēt pats. Lai veiktu remontu, sazinieties ar izplatītāju. Trešo personu veiktie remontu padara garantijas prasību par spēkā neesošu. Katram ražošanā esošajam produktam ir veikta sistematiska pārbaude. Produkta veiktspēja ir atbilstoša, tā kalibrēšana vai validācija nav nepieciešama. Ja jūsu produkts nesniedz gaidīto veiktspēju un lietošanas laikā mainās pamatfunkciju veiktspēja, sazinieties ar izplatītāju. **TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA:** Materiāls – HDPE, Akrils, Keramika; Tvertnes Tilpums: 50 ml Barošana: 6x AAA baterijas (katrai no 2 ierīcēm); Izmērs: 20 x 6.5 x 6.5 cm.



Электрическая мельница для специй GOURMET 2в1 - инструкция по применению

Описание деталей: 1. отделение для специй; 2. средняя часть; 3. отделение помолы; 4. Переключатель регулировки толщины помола специй.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА: Для использования устройства необходимо вставить 6 шт. батареек AAA. Чтобы вставить батарейки в устройство, возьмитесь за середину устройства и отсек для измельчения. Аккуратно поверните отсек для измельчения против часовой стрелки и потяните его вверх. Вставьте батарейки, соблюдая правильную полярность. Следуйте знакам (-) и (+). После установки батареек устройство готово к использованию. Чтобы заполнить контейнер для специй, отвинтите его, наполните по мере необходимости, оставив небольшой запас (около 2-3 см) до отверстия контейнера. Закрутите контейнер. Чтобы запустить устройство, просто переверните его вверх дном отсеком для измельчения вниз. Чтобы отрегулировать степень помола специй, поверните переключатель в отверстия отделения для измельчения. Поверните его по часовой стрелке, чтобы получить более мелкие частицы, и против часовой стрелки, чтобы получить более крупные частицы. Электромельница оснащена синими светодиодами, которые включаются автоматически, начав работу.

УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ: Внешнюю поверхность устройства можно протирать влажной или сухой тканью. Не используйте абразивные или едкие чистящие средства или химикаты. Емкость для специй можно мыть с помощью теплой воды и жидкостью для мытья посуды. Перед повторным использованием убедитесь, что контейнер для специй полностью высох. Не погружайте устройство в жидкости. Не мойте устройство (кроме емкости для специй) в проточной воде, не допускайте попадания влаги или дополнительной грязи на устройство. Если устройство неисправно, не пытайтесь отремонтировать или ремонтировать его самостоятельно.

ГАРАНТИЯ: Гарантия на устройство не распространяется на: ·Естественный износ частей устройства, вызванный длительной эксплуатацией устройства. ·Стандартное обслуживание (очистка, детали, подверженные повышенному износу). ·Повреждения, вызванные внешними факторами (такими как намокание, неправильная эксплуатация, запыленность, климатические условия и т.п.). ·Ущерб, вызванный неправильным использованием или хранением устройства. ·Механическое повреждение устройства, вызванное его падением, ударом или другими подобными причинами. · Повреждения, вызванные неквалифицированным ремонтом, использованием неподходящих деталей или перегрузкой устройства. В случае, если потребитель не закрепил товар должным образом и надежно во время транспортировки, он берет на себя полную ответственность за ущерб. Дистрибьютор оставляет за собой право вносить любые изменения в инструкцию и не несет ответственности за любые ошибки, связанные с печатью инструкции. В зависимости от модели изделия изображения и иллюстрации деталей могут отличаться.

ОБСЛУЖИВАНИЕ: Если у вас возникли проблемы с устройством, обратитесь к дилеру, авторизованному для ремонта устройства. При использовании продукта внимательно следуйте указаниям в прилагаемой инструкции. Жалобы не будут рассматриваться, если вы модифицировали продукт или не следовали инструкциям руководства пользователя. Ни производитель, ни продавец не несут ответственности за результаты технического обслуживания или ремонта, выполненного неуполномоченными лицами. Пользователь не должен пытаться ремонтировать устройство самостоятельно. Обратитесь к дилеру для ремонта. Ремонт, выполненный третьими лицами, аннулирует гарантийное требование. Каждый продукт в производстве систематически тестируется. Производительность продукта является адекватной и не требует калибровки или проверки. Если ваш продукт работает не так, как ожидалось, и производительность основных функций изменяется во время использования, обратитесь к своему дилеру.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Материал – HDPE, Акрил, Керамика; Объем бака: 50 мл Питание: 6 батареек AAA (для каждого из 2 устройств); Размер: 20 x 6,5 x 6,5 см.

