

## Elektriskās kafijas dzirnaviņas De Gusto Lietošanas instrukcija

Paldies, ka iegādājāties šo produktu.

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzī arī šo instrukciju.

### **Svarīgi drošības norādījumi:**

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju. Instrukcijas jā saglabā turpmākai izmantošanai. Saglabājiet šo instrukciju, kopā ar pirkuma apliecinājumu un garantijas sertifikātu. Ja ierīce tiek nodota citai personai, instrukcija jā dod līdzī. Lietojot elektroierīces, vienmēr jāievēro vispārējā drošības pasākumi, lai samazinātu ugunsgrēka risku vai elektriskās strāvas trieciena risku.

### **Drošības instrukcijas:**

Šī ierīce paredzēta kafijas pupiņu malšanai. Izmantot tikai, kā sadzīves tehniku. Nav piemērots komerciālai vai ārējai lietošanai. Jāievēro drošības instrukcijas un jālieto ierīce tikai saskaņā ar instrukcijas norādījumiem. Nepareiza vai neuzmanīga lietošana var izraisīt traumas, elektrošoku vai ugunsgrēku. Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem vai kaitējumiem, kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā.

- Pārliedzieties, ka spriegums pieejamais jums, atbilst ierīces prasībām.(220/240V, 50Hz maiņstrāva). Vienmēr pievienojiet ierīci tikai iezemētai kontaktligzdai.
- Nelokiet strāvas vadu, nevelciet aiz tā, lai atvienotu no strāvas. Atslēgt tikai turot kontaktdakšu.
- Neatstājiet ierīci pieslēgtu strāvai, bez pieskatīšanas. Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet ierīci no strāvas.
- Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta, vai bojāts strāvas vads.
- Ja radušies kādi bojājumi ierīcei vai strāvas vadam, griezieties pie licenzēta meistara. Ja rodas darbības traucējumi, sazinieties ar servisa centru.
- Vienmēr atvienojiet strāvas vadu pirms tīrīšanas, pēc lietošanas un pirms uzglabāšanas.

### **Uzmanību!** Elektroierīces nav rotallietas.

- Neatstājiet ierīci ieslēgtu bez uzraudzības.
- Ierīce nav paredzētiem lietošanai bērniem, kā arī cilvēkiem ar fiziskiem, garīgiem traucējumiem, kuriem nav pieredzes šī produkta lietošanā, ja vien tos uzrauga atbildīgā persona.
- Jāuzrauga, lai bērni nespēlētos ar ierīci.
- Paskaidrojiet bērniem, visus draudus, kas saistīti ar elektroierīcēm. Proti: par fiziskām traumām, kuras var rasties, aizskarot asās detaļas, kā arī par elektrotraumām.
- Uzglabājiet ierīci bērniem nepieejamās vietās.
- Ierīces iepakojumu glabāt bērniem nepieejamās vietās, draudi - nosmakšana.
- Negremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrums. Nelieciet ierīci trauku mazgājamā mašīnā.
- Nelieciet ierīci uz slapjas galda virsmas, nelietojiet ierīci ar slapjām rokām.
- Neieslēdziet ierīci, ja dzinējs, vai ierīces korpuss, vai strāvas vads ir slapjš. Ja ierīce darbojoties tiek aplieta, nekavējoties atslēdziet strāvas padevi un noslaukiet ūdeni.

### **Lietošana:**

1. Nolieciet ierīci uz stabilas, līdzenas un sausas virsmas.
2. Pirms salikšanas, pārliedzieties, ka ierīce nav pieslēgta elektrības padevei.
3. Atveriet augšējo vāku un iebiet kafijas pupiņas.
4. Ieteicamais daudzums ir 50 grami.
5. Uzlieciet augšējo vāku, lai kafijas pupiņas neizbirst.
6. Ja vāks būs nepareizi aizvērts, ierīces dzinējs nedarbosies.
7. Pēc tam nospiediet PRESS(spiest) pogu.
8. Kafijas maluma rupjums ir atkarīgs no malšanas ilguma.
9. Nepārsniedziet maksimālo kafijas daudzumu. Nepārtrauktais darbības laiks: līdz 1 min.
10. Pēc malšanas ļaujiet ierīces dzinējam atdzist, vismaz 20 min.
11. Ierīces pārtraukta lietošana, var izraisīt dzinēja bojājumus.

Izplatītājs: SIA TV PRODUCTS, Vienotais reģistrācijas numurs: 40203261904

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: [info@tv-shop.lv](mailto:info@tv-shop.lv) un mēs centīsimies atrast risinājumu.

12. **Brīdinājums!** Pirms atverat vāku, vienmēr pārlicinieties, ka smalcināmie naži ir apstājušies. Lai izvairītos no traumām.

**Pēc malšanas:**

- Izslēdziet ierīci, pagaidiet līdz motors izslēdzas un tad atvienojiet no strāvas.
- Atveriet augšējo vāku, un kad naži ir apstājušies, varat ar karoti izņemt samalto kafiju no dzirnaviņām.

**Tīrīšana un apkope:**

- Pirms tīrīšanas un apkopes vienmēr atvienojiet ierīci no strāvas.
- Nelieciet ierīci, strāvas vadu ūdenī vai citos šķidrumos.
- Nekad nelieciet ierīci vai strāvas vadu trauku mazgājamā mašīnā.
- Dzirnaviņu korpusu tīrīt tikai ar mitru drānu.
- Kafijas maluma pārpalikumus iztīrīt ar mazu birstīti.
- Dzirnaviņu augšējo vāku var noskalot ar siltu ūdeni un noslaucīt.

**Ierīces garantija neattiecas:**

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā.

**Apkārtējās vides aizsardzība**



Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā.

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība. Plašāku informāciju par šīs ierīces otreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties.

Importēts no Čehijas republikas.