

Elektroniskā cigarete e-Ci

Lietošanas instrukcija

Paldies, ka iegādājāties šo produktu.

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzī arī šo instrukciju.

Elektroniskās cigaretes salikšana

Šis produkts sastāv no trīs daļām – baterijas, iztvaicētāja un kārtridža. Vispirms jums ir baterija jāieskrūvē iztvaicētājā - pulksteņa rādītāja virzienā. Pēc tam ievietojiet kārtridžu iztvaicētājā un viegli piespiediet to. Esiet uzmanīgs, jo spēcīgas kustības var sabojāt iztvaicētāju.



E-cigarešu lietošana

E-cigarete sāk darboties tikai brīdī, kad Jūs piespiežat podziņu ar LED diodi, kas iedegsies zilā krāsā. Piespiediet podziņu un vienlaicīgi ievelciet gaisu un atlaidiet podziņu.

Turot podziņu piespiestu pārāk ilgu laiku Jūs varat sabojāt bateriju vai izraisīt iztvaicētāja pārkaršanu.

Akumulatora baterija

Lai paildzinātu baterijas darbības laiku vienmēr pirms uzsākt lādēšanu pārlicinieties vai akumulators ir pilnībā izlādējies un pirms pārtrauciet uzlādi, pārlicinieties vai uzlāde ir 100% pabeigta. Neuzglabāriet akumulatorus ļoti karstās vai mitrās vietās. Sargiet tos no spēcīgiem triecieniem un kritieniem.

Cigaretes baterijas darbības laiks ir atkarīgs no pareizas baterijas uzlādes. Lādējot pirmo reizi, lādēšanas laikam ir jābūt 5-6 stundas. Lādējot atkārtoti vienmēr pārlicinieties ka baterija ir pilnībā izlādējusies un pārtrauciet lādēšanu kad nodziest zilā LED diode, kas ir iebūvēta baterijas korpusā.



Baterijas aktivizēšana

Pirms, pirmo reizi uzsākat lietot šo produktu baterijas ir izslēgtas, tāpēc nospiežot podziņu ar LED diodi tā neiedegsies.

Lai baterija sāktu darboties - nospiediet podziņu ar LED diodi piecas reizes 2 sekunžu laikā. Lai bateriju izslēgtu nospiediet podziņu ar LED diodi piecas reizes 2 sekunžu laikā.



Kārtridžu uzpildīšana

Atveriet vāciņu, uzpildiet kārtridžu un aizveriet vāciņu (skat zīmējumu pa labi).

Pievienojiet kārtridžu iztvaicētājam kā aprakstīts iepriekš.

Uzpildīšanas šķidrums

Lai novērstu šķidruma uzkrāšanos iemutī, regulāri tīriet aizsargvāciņu un tvaika izplūdes vietu. Ja šķidrums nonāk uz jūsu lūpām tad nekavējoties nomazgājiet tās ar tīru ūdeni. Nelietojiet uzpildīšanas šķidrumu iekšēji. Smēķēšanas laikā cigareti labāk turēt vertikāli un nedaudz uz leju, nekā horizontāli. Lietojiet uzpildīšanas šķidrumu kā norādīts instrukcijā.



Iztvaicētājs

Ja iztvaicētājs pārkarst, tad ļaujiet tam atdzist līdz normālai temperatūrai. Ja kārtidžs būs pa karstu, tad smēķējot, Jums var parādīties deguma pēgarša, lūdzu, pārlicinieties vai nav nepieciešams atkārtoti uzpildīt kārtidžu.

Kopšana

Ievērojiet e-cigarettes lietošanas instrukcijas un regulāri tīriet iztvaicētāju un bateriju. Lai tajos.to savienojuma vietā neuzkrātos putekļi un/vai uzpildīšanas šķidrums tvaiku nosēdumi.

Tehniskie parametri:

Modelis: EGO-T

Akumulators: Li-Pol 3,7V 650mAh

Adapteris:

- Ieeja: 230V/50Hz

- Izeja: 5V/500mA

USB:

- Ieeja: 5V/500mA

- Izeja: 4,2V/ 120mA

Dažādu cigarešu iztvaicētāju radītie dūmi var atšķirties.

Apkārtējās vides aizsardzība

Pareizi utilizējot šo produktu Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība. Plašāku informāciju par šīs produkta otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja. Neizmetiet izlietoātās baterijas kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet tās izlietoto bateriju savākšanas vietā

Serviss

Gadījumā ja pēc produkta iegādes atradīsiet kādus ierīces defektus – sazinieties ar produkta izplatītāju. Lietojiet ierīci sekojot lietošanas instrukcijā sniegtajiem norādījumiem. Sūdzības netiks pieņemtas ja ierīce ir tikusi izmainīta vai labota nekvalificētā servisā vai arī nav tikuši ievēroti lietošanas instrukcijā sniegtie lietošanas norādījumi.

Ierīces garantija neattiecas:

- Uz produkta daļu dabisko nolietojumu, kas radies produkta ilgstošas lietošanas rezultātā.
 - Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.).
 - Uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
 - Uz mehāniskiem produkta bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
 - Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai produkta pārslodzes rezultātā.
- Šis produkts nav pilnībā aizsargāts pret iespējamiem bojājumiem produkta transportēšanas laikā. Atbildību par bojājumiem, kas ir radušies transportēšanas laikā pilnībā, uzņemas produkta ražotājs.
- Piegādātājs patur tiesības veikt izmaiņas produkta lietošanas instrukcijā un nav atbildīgs par drukas kļūdām. Attēli un apraksti var atšķirties no reālā produkta atkarībā no modeļa.

Šīs preces lietošana ir saistīta ar personisko higiēnu.

Ministru kabineta noteikumu Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" 22. punkta 5.

apakšpunkts nosaka, ka: "Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;"