

Runājošs papagaiļis - rakstāmpiederumu statīvs. Lietošanas instrukcija.

Paldies, ka iegādājāties šo produktu.

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzī arī šo instrukciju.



Papagaiļa ķermenim piestipriniet asti (Sk. zīm. 1.) un pēc tam to uzsēdiniet uz zara tā, lai papagaiļa kājas stingri nofiksējas tam paredzētajos caurumos (Sk. Zīm.2.).

Zem papagaiļa statīva atradīsiet vietu baterijām. Ievietojiet 3 AA 1.5 V baterijas. Ievietojot baterijas atbilstoši bateriju nodalījumā norādītajai polaritātei.

Ieslēdziet ierīci (Ieslēgšanas / ieslēgšanas poga atrodas paliktņa virspusē, labajā pusē).

Pēc tam, kad ierīce ir ieslēgta ir nepieciešamas apmēram 3 sekundes, lai veiktu Jūsu balss ierakstu.

Laikā kamēr tiek veikts balss ieraksts uz statīva esošais zieds iedegas sarkans.

Pēc tam, kad ieraksts ir veikts papagaiļis to atkārti 2 reizes.

Ja Jūs ar papagaiļi nesarunājaties, tad tas atkārti dažādas jau atmiņā saglabātas skaņas, līdz *iemieg*.

Ierīces garantija neattiecas:

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas rezultātā.

Apkārtējās vides aizsardzība





Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā. Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu

veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība.

Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties. Importēts no Čehijas Republikas

Izplatītājs: SIA TV PRODUCTS, Vienotais reģistrācijas numurs: 40203261904. Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu.



Говорящий попугай – подставка для пишущих принадлежностей

Инструкция по применению

Благодарим Вас за покупку данного продукта. Перед использованием этого продукта, пожалуйста, внимательно прочитайте следующую инструкцию. При передаче этого продукта другому пользователю - пожалуйста, передайте ему и эту инструкцию



Подсоедините хвост к телу попугая (См. рис. 1), после чего посадите его на ветку так, чтобы его лапки плотно бы зафиксировались в предназначенных для них отверстиях (См. рис. 2).

Под подставкой найдете отделение для батареек. Поместите батарейки 3 AA 1.5 V. Соблюдайте полярность, указанную на отделении для батареек.


Включите устройство (Кнопка Включения/Выключения находится на верхней части подставки справа).

После того, как устройство будет включено необходимо приблизительно 3 секунды для проведения записи вашего голоса.

Во время записи голоса находящийся на подставке цветок загорается красным.

После окончания записи попугай повторяет ее два раза.

Если вы с попугаем не разговариваете, то он повторяет другие сохраненные в памяти записи, пока не уснет.



Гарантия не распространяется на:

- Повреждения, полученные в результате воздействия внешних факторов (намокание, неправильное использование и т.п.)
- Естественный износ устройства в результате длительного использования.
- Повреждение от неправильного использования или хранения устройства.
- Механические повреждения устройства, возникшие в результате падения или в результате какой-либо другой аналогичной причины.
- Повреждения, вызванные неквалифицированным ремонтом, неправильным использованием частей или в результате перегрузки оборудования.

Защита окружающей среды



Этот символ на устройстве или его упаковке указывает на то, что это устройство нельзя сдавать вместе с обычным бытовым мусором – оно сдается в специальных местах сбора электроприборов. Правильно утилизируя этот прибор Вы делаете свой вклад в защиту здоровья своих близких и окружающей среды. В результате неправильной утилизации причиняется вред окружающей среде и здоровью людей. Дополнительную информацию о вторичной переработке этого устройства Вы можете получить в своем самоуправлении, в предприятии по утилизации отходов или в магазине в котором приобрели это устройство.

Страна-поставщик: Чешская Республика