

Lietošanas instrukcija – bezvadu austiņas

Lietošana: ievietojiet abas austiņas uzlādes/glabāšanas kastītē, pārliecinoties, ka austiņu un uzlādes kastītes lādēšanas punkti saskarās. Pievienojiet kastīti strāvai. Uzlādējiet to līdz maksimālajam līmenim. Uzlādes ports atrodas kastītes priekšpusē, aiz gumijas aizsargvāka ar uzrakstu “OPEN”. Uzlādi ieteicams veikt tikai ar komplektā pievienoto lādētāju, neizmantojot “ātrās uzlādes” adapterus. Kad austiņas lādējas, tām nepārtraukti degs sarkana indokatora gaismā. Lādēšanas laikā austiņas nestrādā. Kastīte darbojas ne tikai kā glabāšanas vieta austiņām, bet arī kā bezvadu lādēšanas stacija. Kad austiņas izlādējas, vienkārši ievietojiet tās atpakaļ kastītē līdz tās ir uzlādētas – nav nepieciešams uzlādes kasti pievienot atsevišķi strāvai. Savukārt, kad uzlādes kastīte ir izlādējusies, veiciet uzlādi no jauna. Kastītei ir displejs, kas uzrādīs uzlādes līmeni 0-100%. Kad austiņas ir uzlādējušās, izņemiet tās no kastītes – tās automātiski ieslēgsies. Ieslēdziet jūsu viedtālrunī funkciju **bluetooth**. Atpazīstamo ierīču sarakstā atrodi austiņas – FB V5.0, veiciet savienojumu. Austiņas ir aprīkotas ar multifunkcionālo pogu. Tas ir slēpts skārienjūtīgs taustiņš uz austiņas korpusa.

Multifunkcionālās pogas funkcijas:

- ienākošā zvana pieņemšana – nospiediet uz labās austiņas vienu reizi
- tekošā zvana izbeigšana - nospiediet uz labās austiņas vienu reizi
- nākošā dziesma atskaņošanas sarakstā – nospiediet strauji divas reizes labo austiņu
- iepriekšējā dziesma atskaņošanas sarakstā - nospiediet strauji divas reizes kreiso austiņu
- paaugstināt skaļuma līmeni - nospiediet strauji trīs reizes labo austiņu (atkārtot, ja nepieciešams)
- samazināt skaļuma līmeni - nospiediet strauji trīs reizes kreiso austiņu (atkārtot, ja nepieciešams)

Lai nodrošinātu pēc iespējas ilgāku austiņu kalpošanas laiku, sekojiet šādām norādēm:

1. Lūdzu, aizsargājiet austiņas no augstas temperatūras, -10 līdz +60 ° C 2. Izvairieties no ierīces mērcēšanas, triecieniem un pārmērīgas slodzes. 3. Neizjauciet austiņas vai kastīti. 5. Pārtrauciet produkta lietošanu bojājumam vai nepareizas darbības gadījumā 6. Izmantojiet tikai komplektā esošo lādētāju 7. Ja neizmantojiet ierīci ilgāk par mēnesi, regulāri uzlādējiet to. 8. Nelietot ierīci negaisa un vētru laikā 9. Nelietot ūdenī

Ierīces garantija neattiecas: Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. Uz standarta apkopēm (tīrīšana, detaļas, kas pastiprināti pakļautas nodilumam). Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana, putekļi, klimatiskie apstākļi utt.). Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas, trieciena vai cita līdzīga iemesla rezultātā. Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā.

Komplektā iekļauts: 2x Bezvadu austiņas Wireless B9 (L+R); 1x Uzlādes kastīte 2200 mAh; 1x micro USB kabelis; 6x (3 veidu) uzgaļi austiņām

Tehniskā specifikācija: Konstruktijas tips: IN-EAR, slēgta; Mikrofons: katrā austiņā; Savienošā pāri: BLUETOOTH 4.1; Darbības laiks: ~6 h; Uzlādes laiks: ~1.5h; Uzlādes kastīte: 2200mAh; Frekvenču diapazons: 20-20000Hz; Max. savienojuma attālums : 10m; Uzlādes kastītes izmēri (garums/platums/augstums): 7.5 x 4.5 x 3 cm

Importētājsvalsts: Polijas Republika

Инструкция по эксплуатации - Беспроводные наушники

Для использования: вставьте оба наушника в зарядный бокс/бокс для хранения, убедившись, что точки зарядки наушников и зарядного бокса соприкасаются. Подключите бокс к электросети. Зарядите его до максимального уровня. Порт для зарядки расположен на передней панели бокса, за резиновой защитной крышкой с надписью "OPEN". Рекомендуется заряжать только с помощью прилагаемого зарядного устройства, не используйте адаптеры "быстрой зарядки". Во время зарядки наушники будут иметь постоянный красный индикатор. Во время зарядки наушники не работают. Коробка служит не только для хранения наушников, но и в качестве беспроводной зарядной станции. Когда наушники разряжаются, просто положите их обратно в коробку, пока они не зарядятся - нет необходимости отдельно подключать зарядную коробку для питания. А когда зарядный блок разрядится, зарядите его снова. В боксе есть дисплей, на котором отображается уровень заряда 0-100%. Когда наушники будут полностью заряжены, извлеките их из коробки - они включатся автоматически. Включите функцию Bluetooth на своем смартфоне. В списке распознанных устройств найдите гарнитуру - FB V5.0, подключите. Наушники оснащены многофункциональной кнопкой. Это скрытая сенсорная клавиша на корпусе гарнитуры.

Функции многофункциональной кнопки:

- ответ на входящий вызов - нажмите один раз на правом наушнике
- завершение текущего вызова - нажмите один раз на правую трубку
- следующая песня в списке воспроизведения - дважды быстро нажмите на правый наушник
- предыдущая песня в списке воспроизведения - дважды быстро нажмите на левый наушник.
- увеличить уровень громкости - три раза быстро нажмите на правый наушник (при необходимости повторите)
- уменьшение уровня громкости - три раза быстро нажмите на левый наушник (повторите при необходимости)

Чтобы обеспечить максимально долгий срок службы наушников, следуйте следующим инструкциям:

1. защищайте наушники от воздействия высоких температур, от -10 до +60°C
2. избегайте намокания, ударов и чрезмерных нагрузок на устройство.
3. не разбирайте наушники или коробку.
5. прекратите использование в случае повреждения или неисправности
6. используйте только прилагаемое зарядное устройство
7. если вы не используете устройство более месяца, регулярно заряжайте его.
8. не используйте во время грозы или шторма
9. не используйте в воде

Гарантия не распространяется на: Естественный износ частей прибора в результате длительного использования. Повреждения, вызванные внешними факторами (такими как промокание, неправильное использование, пыль, климатические условия и т.д.). Повреждения, вызванные неправильным использованием или хранением. Механические повреждения устройства в результате падения, удара или других подобных причин. Повреждения, вызванные неквалифицированным ремонтом, использованием неподходящих деталей или перегрузкой прибора.

В комплекте: 2x беспроводные B9 (L+R); 1x зарядный блок 2200 мАч; 1x кабель micro USB; 6x (3 типа) ушных насадок.

Технические характеристики: Тип конструкции: IN-EAR, закрытый; Микрофон: в каждом наушнике; Сопряжение: BLUETOOTH 4.1; Время работы: ~ 6 ч; Время зарядки: ~ 1.5 ч; Зарядное устройство: 2200 мАч; Диапазон частот: 20-20000 Гц; Максимальное расстояние подключения: 10 м; Размеры зарядного устройства (длина/ширина/высота): 7.5 x 4.5 x 3 см.

Страна-импортер: Республика Польша