


LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Funkcijas: zvanu atteikšana; pedometrs (soļu skaitītājs); sirdsdarbības ātruma mērītājs; skābekļa mērītājs; spiediena mērītājs; miega monitors; mūzikas vadība; kameras vadība; 7 dažādi sporta režīmi; hronometrs; paziņojumi; laikapstākļu monitorings. Pirms darbības uzsākšanas, viedpulksteni nepieciešams uzlādēt līdz 100% akumulatora uzlādes līmenim. Lai uzlādētu viedpulksteni, pievienojiet komplektā esošo lādētāju pie viedpulksteņa aizmugurējās daļas izmantojot magnētu savienojumu (skat. Attēlu nr. 1). Kad viedpulkstenis ir uzlādēts, uzlieciet to uz rokas pietiekami cieši, lai viedpulksteņa aizmugurējā daļa piekļautos ādai. Jūsu viedtālrunim ir jābūt savienotam ar WI-FI tīklu, vai jāsavienojas ar interneta tīklu izmantojot mobilo datus. Lai uzsāktu ierīces darbību sākotnēji nepieciešams lejupielādēt viedtālrunī lietotni "DA FIT" (MO young LTD). Aplikāciju iespējams lejupielādēt vietnē google play vai apple app store, tā ir bezmaksas. Kad aplikācija ir lejupielādēta, ielādējiet jūsu viedtālrunī funkciju **bluetooth**. Atpazīstamo ierīču sarakstā atrodi viedpulksteni - tā nosaukums būs "K27". Atveriet viedtālrunī aplikāciju "DA FIT". Aplikācijā ekrāna apakšdaļā ir trīs ikonas, katra no ikonām ietver sevī sadaļu: **ikona 1)** – sadaļa "TODAY", aktuālie viedpulksteņa ievāktie dati par tekošo dienu. Piemēram, tekošās dienas nostaigāto soļu skaits, maksimālais un vidējais sirds darbības ritms utml; **ikona 2)** sadaļa "K27"; viedpulksteņa personalizācija; rediģēt viedpulksteņa ekrāna izskatu/izkārtojumu/dizainu. Šeit arī iespējams augšupielādēt attēlo no Jūsu viedtālruna iekšējās krātuves, lai izmantotu to kā viedpulksteņa sākuma ekrānu (apakšsadaļa "WATCH FACES"); pievienot aplikācijas, no kurām tiks saņemti paziņojumi (apakšsadaļa "notifications"); **ikona 3)** sadaļa "MY", personīgā informācija. Šeit iespējams aplūkot un rediģēt personīgos datus, piemēram, apakšsadaļā "profile" rediģēt/ievadīt ķermeņa svaru, garumu, vecumu. Apakšsadaļā "goal" ļauj noteikt dienā nostaigāto soļu mērķi. Kad mērķis būs sasniegts, viedpulkstenis par to paziņos paziņojuma veidā.



IKONA NR. 1 - "TODAY"

IKONA NR. 2 - "K27"


IKONA NR. 3 - "MY..."

Spiediet uz ikonas Nr.2. un savienojieties ar viedpulksteni (connect), ar nosaukumu K-27. Kad savienojums ir pabeigts, pulkstenis automātiski konfigurēs pareizu laiku un atjaunos laikapstākļu datus. **VIEDPULKSTEŅA LIETOŠANA:** Pēc noklusējuma viedpulksteņa ekrāns ir izdzisis, lai taupītu enerģiju. Lai uzsāktu lietošanu, nospiediet uz viedpulksteņa pogu OPEN, augšējā labajā stūrī. Viedpulksteņa ekrāns ir skārienjūtīgs. Tā vadībai izmantojiet pirkstu. Pirkstam jābūt sausam, tīram un bez cimdiem. **PA LABI NO SĀKUMA EKRĀNA:** Velciet pa kreisi (tiks parādīta esošā izvēlne pa labi no sākuma ekrāna), lai izmantotu iepriekšminētās funkcijas. Velkot pa kreisi atkārtoti - tiks parādīta nākošā funkcija. Lai izvēlētos funkciju, nospiediet uz tās. Piemēram, lai izmantotu asinsspiediena mērītāju, velciet pa kreisi no sākuma ekrāna līdz parādās asinsspiediena mērītāja funkcija. Nospiediet uz ekrāna, lai izvēlētos funkciju. Kad funkcija ir izvēlēta, nospiediet uz ekrāna atkārtoti, lai to aktivizētu. Pulkstenis uzsāks mērījuma veikšanu. Atsevišķām funkcijām nepieciešams ilgāks laiks mērījuma veikšanai. Lai aplūkotu rezultātus, uzsāciet funkcijas darbību un atgriezieties pie tās pēc 10-15 minūtēm, lai aplūkotu rezultātus. Jebkuras funkcijas izmērītos rezultātus arī iespējams aplūkot aplikācijā, sadaļā "TODAY" – ikona Nr. 1. Lai atgrieztos uz sākuma ekrānu no jebkuras izvēlnes, nospiediet pogu OPEN. **UZ**

AUGŠU NO SĀKUMA EKRĀNA: Lai aplūkotu datus par laikapstākļiem, mainītu ekrāna spilgtumu, ieslēgtu/izslēgtu vibrācijas funkciju, velciet uz leju. Lai mainītu spilgtumu, spiediet atkārtoti uz spilgtuma ikonas – ikona, kas attēlota kā saule. Saules staru skaits atbilst spilgtuma līmenim. Lai aplūkotu laikapstākļu datus, nospiediet uz ikonas, kas attēlota kā mākonis. **UZ LEJU NO SĀKUMA EKRĀNA:** Lai aplūkotu paziņojumus, velciet uz augšu. Šeit būs iespējams aplūkot visus paziņojumus no viedtālruna – īsziņas, whatsapp sarakstes u.c. Pulkstenī pēc noklusējuma var nebūt aktivizēti paziņojumi no atsevišķām aplikācijām, piemēram, whatsapp. Lai aktivizētu paziņojumus no vēlamajām aplikācijām, aplikācijā DA FIT, sadaļā "K27" – 2.ikona, izvēlieties apakšsadaļu "notifications". **PA KREISI NO SĀKUMA EKRĀNA:** Lai aplūkotu funkcijas saraksta veidā, velciet pa labi. Kad saraksts ir atvēries, velciet uz augšu/leju, lai aplūkotu funkciju sarakstu. Lai izvēlētos funkciju, nospiediet uz tās atbilstošās ikonas. **Tīrīšana un kopšana:** Silikona siksnas iespējams tīrīt ar mīkstu un slapju drānu. Viedpulksteņa korpusu ieteicams tīrīt ar tīru, sausu drānu. Izvairīties no kontakta ar putekļiem, smiltīm – tie var saskrāpēt ekrānu un iekļūt starp pogām. **Tehniskā specifikācija:** Krāsa: melna; Bluetooth versija: 5.0; Akumulators: 400mAh; Nepārtrauktas darbības laiks: 5-7 dienas (7+ dienas bez sinhronizācijas ar tālruni); Uzlādes laiks: līdz 2h; Vibrācijas signāls: jā; Ūdensizturība: IP67; Siksnas materiāls: silikons; Rokas apkārtmērs: 125 - 195 mm; Savietojamība: visi viedtālruņi Android (no versijas 5.0) un iPhone (no versijas iOS 10.0); Lietojumprogramma: "DaFit"; Izmēri: 5,5 x 5 cm; Svars: 66 g **Komplektā:** Viedpulkstenis; Uzlādes adapteris **Importētājvalsts:** Polijas Republika

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Функции: отклонение вызовов; шагомер (счетчик шагов); монитор сердечного ритма; монитор кислорода; монитор артериального давления; монитор сна; управление музыкой; управление камерой; 7 различных спортивных режимов; секундомер; уведомления; мониторинг погоды. Перед началом работы смарт-часы необходимо зарядить до 100% уровня заряда батареи. Чтобы зарядить смарт-часы, подключите входящее в комплект зарядное устройство к задней панели смарт-часов с помощью магнитного соединения (см. рис. 1). После того как смарт-часы зарядились, наденьте их на запястье так, чтобы задняя часть смарт-часов плотно прилегала к коже. Ваш смартфон должен быть подключен к сети WI-FI или подключен к Интернету с помощью мобильных данных. Для запуска устройства необходимо сначала загрузить на смартфон приложение "DA FIT" (MO young LTD). Приложение можно загрузить из google play или apple app store, оно является бесплатным. После загрузки приложения включите функцию bluetooth на смартфоне. В списке распознаваемых устройств найдите смарт-часы - они будут называться "K27". Откройте приложение "DA FIT" на смартфоне. Приложение имеет три иконки в нижней части экрана, каждая из иконок содержит раздел: иконка 1) - раздел "TODAY", текущие данные, собранные смарт-часами за текущий день. Например, количество пройденных шагов, максимальный и средний пульс и т.д. за текущий день; значок 2) раздел "K27"; персонализация смарт-часов; редактирование внешнего вида/разметки/дизайна экрана смарт-часов. Здесь также можно загрузить изображение из внутренней памяти смартфона, которое будет использоваться в качестве главного экрана смарт-часов (подраздел "WATCH FACE"); добавить приложения для получения уведомлений (подраздел "NOTIFICATIONS"); значок 3) раздел "MY", личная информация. Здесь вы можете просматривать и редактировать свои личные данные, например, в разделе "PROFILE" отредактировать/ввести вес тела, рост, возраст. В подразделе "GOAL" можно установить цель по количеству пройденных шагов в день. Когда цель будет достигнута, смарт-часы сообщат вам об этом уведомлением.



ИКОНА NR. 1 - "TODAY"

ИКОНА NR. 2 - "K27"

ИКОНА NR. 3 - "MY..."

Нажмите на значок 2 и подключитесь к смарт-часам (connect), названным K-27. После завершения подключения часы автоматически настроят правильное время и обновят данные о погоде. **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМАРТ-ЧАСОВ:** По умолчанию экран смарт-часов выключен для экономии энергии. Чтобы начать работу, нажмите кнопку OPEN на смарт-часах в правом верхнем углу. Экран смарт-часов чувствителен к прикосновениям. Для управления им используйте палец. Ваш палец должен быть сухим, чистым и без перчаток. **СПРАВА ОТ ГЛАВНОГО ЭКРАНА:** Проведите пальцем влево (отобразится текущее меню справа от главного экрана) для использования вышеуказанных функций. Снова проведите пальцем влево - отобразится следующая функция. Чтобы выбрать функцию, нажмите на нее. Например, чтобы использовать монитор артериального давления, проведите пальцем влево от главного экрана, пока не появится функция монитора артериального давления. Для выбора функции нажимайте на экран. После выбора функции нажмите на экран еще раз, чтобы активировать ее. Часы начнут измерение. Некоторые функции требуют больше времени для измерения. Запустите функцию для просмотра результатов и вернитесь к ней через 10-15 минут для просмотра результатов. Результаты измерения любой функции можно также просмотреть в приложении в разделе "TODAY" - значок 1. Чтобы вернуться на главный экран из любого меню, нажмите кнопку OPEN. **ВВЕРХ ОТ ГЛАВНОГО ЭКРАНА:** проведите пальцем вниз, чтобы просмотреть данные о погоде, изменить яркость экрана, включить/выключить функцию вибрации. Чтобы изменить яркость, снова коснитесь значка яркости - значок изображен в виде солнца. Количество лучей солнца соответствует уровню яркости. Чтобы просмотреть данные о погоде, нажмите на значок облаков. **ВНИЗ С ГЛАВНОГО ЭКРАНА:** Чтобы просмотреть уведомления, проведите пальцем вверх. Здесь вы сможете увидеть все уведомления со смартфона - текстовые сообщения, переписку в Whatsapp и т.д. Уведомления из некоторых приложений, например, Whatsapp, могут быть не активированы по умолчанию на ваших часах. Чтобы активировать уведомления из предпочитаемых приложений, выберите подраздел "уведомления" в приложении DA FIT, в разделе "K27" - 2-й значок. **СЛЕВА ОТ ГЛАВНОГО ЭКРАНА:** Проведите пальцем вправо, чтобы просмотреть функции в виде списка. Когда откроется список, проведите пальцем вверх/вниз, чтобы просмотреть список функций. Чтобы выбрать функцию, нажмите на соответствующий значок. Чистка и уход: Силиконовые ремешки можно чистить мягкой влажной тканью. Корпус смарт-часов рекомендуется чистить чистой сухой тканью. Избегайте контакта с пылью, песком - они могут поцарапать экран и попасть между кнопками. **Технические характеристики:** Цвет: черный; Версия Bluetooth: 5.0; Аккумулятор: 400 мАч; Время непрерывной работы: 5-7 дней (7+ дней без синхронизации с телефоном); Время зарядки: до 2 ч; Вибросигнал: да; Водонепроницаемость: IP67; Материал ремешка: силикон; Обхват запястья: 125 - 195 мм; Совместимость: все смартфоны Android (от версии 5.0); Размер: 5,5 x 5 см; Вес: 66 г В комплекте: Смарт-часы; Адаптер для зарядки; **Страна-импортер:** Республика Польша